

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

Termékjellemező

Az **ORTNER Diamantputz** egy **0-1 mm** szemcseméretű, hidraulikus kötésű, fehér színű, kiváló tapadású modellező vakolat, amely vékony réteg kialakítására alkalmas. Felhasználható **150°C**-ig.

Alkalmazási területek

- Vékony, rétegenkénti vakolási technikák kivitelezése

Általános utasítások

- A vakolandó felületnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie
- A felület előnedvesítése nem szükséges, használjon minél kevesebb vizet
- A vakolatot csak **5°C** felett használja
- Az előírt technológiai eljárásnak megfelelően használja
- A cserépkályhákat és a vakolandó fűtési felületeket fugázás illetve vakolás előtt mindig fűtse ki

Bedolgozás

A kívánt mennyiségű vakolatot felhasználás előtt szárazon is keverje át egy tiszta edényben, a maradékot légmentesen zárja le. Mindig hideg, tiszta, vezetékes vizet használjon. A meleg víz és az egyéb hőhatások gyorsítják a kötési időt. Az összetevőket keverheti serpenyőben kőműveskanál segítségével vagy használhat habarcskeverő gépet is. A bekevert krémes állagú anyagot **60 percen** belül hordja fel, a már megkeményedett maradékot távolítsa el, ne keverje újra.

Kiadósság

Kb. 1,20 kg/m² egy milliméteres felhordásnál, szállítási egység **20 kg**-os zsák

Szavatosság

Szavatoljuk a termékeink kifogástalan minőségét. Az üzemi laborkísérleteink során az általános feldolgozási irányvonalakat vettük figyelembe, ezért csak általános utasításokat tudunk adni a tulajdonságok teljes körű szavatolása nélkül, mivel mi nem tudunk az építési területekhez hasonló körülményeket biztosítani. Szineltéréseket és a receptek módosításának jogát fenntartjuk. Értékesítés csak kályhás szakterületen történik. Ezen adatok az ismeretek mai állására támaszkodnak, de nem adnak biztosítékot, és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt. A nyomtatvány új változatának kiadásával a régi érvényét veszti.